

# ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ЛИНИЙ

PP2.762.051

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ЛИНИЙ

PP2.762.051

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ ПРИБОРА

### СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

## испытательного прибора линий РР2.762.051

			- No. of the last
№ п. п	Обозначение	Наименование	Стр.
1	РР2.762.051 И	Прибор испытательный линий. Инструкция	5
2	PP2.762.051 СхЭ	Прибор испытательный линий. Схема электрическая принципиальная	15
3	PP2.762.051 T	Прибор испытательный линий. Таблица технических данных дросселей, реле и трансформаторов	19
4	РР2.762.051 Д1	Прибор испытательный линий. Диаграмма	21
5	PP2.762.051 CxM	Прибор испытательный линий. Схема электромонтажная	23
6	PP2.762,051 HB	Прибор испытательный линий. Наружный вид	27
		l l	

	+4.1			
-11	C . 1			
4			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
, . ·	 n fr			
ě;				
		!		
18				

#### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ЛИНИИ

(ИНСТРУКЦИЯ)

Принц. схема РР2.762.051 СхЭ

Испытательный прибор предназначается для проведения эксилуатационных испытаний линий и оборудования станции. Испытательным прибором возможно производить:

- 1) измерение напряжения источника питания станции или другого источника постоянного тока в пределах от 1 до 35 вольт и от 2 до 70 вольт. Точность измерения  $\pm 3\%$ ;
- 2) проверку незанятости испытуемой линии, при испытательном штепселе, установленном на громоотводной секции до разделения линейной и станционной стороны испытуемой аонентской линии;
- 3) измерение омического сопротивления абонентской линии в пределах от 10 до 10 000 Ом. Точность измерения  $\pm 10~\%$ ;
- 4) измерение сопротивления изоляции линейных проводов а и b между собой, а также между линейными проводами и землей, в пределах от 1000 до  $1\,000\,000$  Ом. Точность измерения  $\pm\,10\,\%$ .
- 5) измерение других сопротивлений, подключенных к испытательному прибору, в пределах и с точностью, указанной в п.п. 3 и 4;
- 6) определение безобрывности абонентской линии при сопротивлении утечки на линии не менее 20 000 Ом.
  - 7) проверку наличия и величины постороннего напряжения на линии;
- 8) проверку прохождения вызова к абоненту, непосредственно и через сопротивление 10 000 Ом;
- 9) проверку разговорной цепи абонента, непосредственно и через затухание 0,5, 1,0, 1,5, 2,5 и 3,5 непера;
  - 10) посылку вызова абоненту зуммерным тоном двух различных уровней;
  - 11) проверку станционной стороны абонентской линии;
  - 12) измерение сопротивления обмотки линейного реле;
  - 13) проверку посылки вызова со стороны станции;
  - 14) проверку исправности термических катушек громоотводной секции;
  - 15) испытание отдельного телефонного аппарата на разговор и вызов.

Имеется возможность включить прибор на станцию как абонента.

Испытательный прибор изготовлен в виде настольного пульта.

Длина шнура испытательного штепселя 5 метров.

Подключение питания испытательного прибора производится под клеммы.

ИПЛ

Испытательный прибор линий

РР2.762.051 И

#### ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РР2.762.051 СхЭ

#### 1. Измерение напряжения батареи

При измерении напряжения станционной батареи или другого источника постоянного тока переключатель измерительного прибора должен быть поставлен в положение « $\times$  IV» или « $\times$  2V», в зависимости от величины измеряемого напряжения.

Измерение при положении переключателя диапазона на «× 1V» происходит по цепи 1:

- 1. «+» батареи, контакты ПП21-22, ПД2·12-2·7, измерительный прибор  $V/\Omega$ , ПД2·1-2·6, R6 174 кОм, ПД2·8, конт. ИПН 24-25, «—» батареи.
- В положении переключателя диапазона на « $\times 2V$ » измерение происходит по цепи 2.
  - 2. «+» батареи, контакты ПП21-22, ПД2·11-2·7, измерительный прибор  $V/\Omega$ , ПД2·1-2·5, R5 174 кОм, R6 174 кОм, ПД2·8, конт. ИПН 24-25, «-» батареи.

Величина измеренного напряжения отсчитывается по шкале прибора, градуированной в вольтах. Если переключатель диапазона поставлен в положении  $\times 1V$ », то отсчет производится прямо по шкале, если в положении  $\times 2V$ », то отсчет по шкале требуется умножить на два. При измерении напряжения ключами действовать не требуется.

#### 2. Проверка незанятости линии

После вставления испытательного штепселя на громоотводную полосу, до нажатия ключей «АБ» или «СТ», т.е. до разделения линейной и станционной стороны абонентской линии, дежурный техник должен убедиться в незанятости испытуемой линии. Проверка производится путем подслушивания — микротелефон испытательного прибора подключен к линии через конденсаторы  $C \cdot 1$  и  $C \cdot 2$  по цепи 3:

3. провод *a*, исп. шт. 1, контакт АБ 6-7 исп. шт. 5, контакт СТ 9-8 , конденсатор С1, контакты Разг. 6-7, Н 7-6, 2 НЕП 24-23, 1,5 НЕП 24-23, 1 НЕП 27-26, 0,5 НЕП 30-29, обмотка МТр. 3-8, телефон «Т» обмотка МТр. 8-7, конденсатор С4, контакт Разг. 26-27, конденсатор С2, контакт АБ 27-26, исп. шт. 2 контакт СТ 28-29, исп. шт. 6, провод *b*.

#### 3. Измерение омического сопротивления линии

Для измерения сопротивления необходимо предварительно установить прибор в нулевое положение (по шкале омов), для чего требуется поставить переключатель измерительного прибора в положение « $\times$  1 $\Omega$ », нажать ключ «0» и путем вращения рукоятки «установка нуля» в одну или другую сторону, установить стрелку прибора на «0» шкалы омов, после чего ключ «0» выключить.

Установка нуля производится по цепи 4:

4. «+» батареи, Кл.0 1-2,  $\frac{\text{Уст. нуля R3, }\Pi \Pi 2 \cdot 2, R8}{\Pi \Pi 2 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 7, \ V/\Omega, \ \Pi \Pi 2 \cdot 1}, \ \Pi \Pi 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1}{\Pi \Pi 1 \cdot 9, \ R9}$ 

ПД1.3, 1.7-1.9, R9, ПД2.8, контакты ИПН 24-25, «-» батареи.

ИПЛ	Испытательный прибор линий	РР2.762.051 И

При измерении переключатель диапазона поставлен в положение « $\times$  1 $\Omega$ » и нажаты ключи «АБ», «Земля» и «Изм.», сопротивление измеряется по цепи 5 и отсчитывается в омах на шкале измерительного прибора:

5. «+» батареи, контакты 3 21-22, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 кОм 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, АБ 25-26, Исп. шт. 2, провод *b* линии, абонентский аппарат или короткое на клеммах аппарата, провод *a* линии, Исп. шт. 1, контакты АБ 6-5, ПЛ 2-3, Выз. 5-4, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, ИПН 3-2,

Уст. нуля R3, ПД2·2, R8  $_{,}$  ПД2·3-1·1,  $_{,}$  ПД1·3, 1·7-1·9, R9, ПД2·8, «+»  $_{,}$  батареи, ПД1·8, R7  $_{,}$  батареи, ПД1·8, R7.

Сопротивление линии измеряется, если аппарат абонента закорочен на клеммах, но если снята микротелефонная трубка, то результатом измерения является сопротивление абонентского шлейфа вместе с аппаратом.

Примечание: при нажатом ключе «АБ» и снятой микротелефонной трубке аппарата абонента должны загораться лампочки «Ла» и «Ль». При нажатии ключа «Земля» лампочка «Ль» должна гаснуть, а при нажатии ключа «Изм» должна также гаснуть лампочка «Ла». Если при нажатии ключа «АБ» загорается только одна лампочка, то на линии имеется заземление, если лампочки «Ла» и «Ль» загораются до снятия абонен том микротелефонной трубки, то на линии между проводами «а» и «b» имеется замыкание.

#### 4. Измерение сопротивления изоляции

Перед измерением прибор должен быть установлен на «0», что производится так, как изложено в п. 3 настоящего раздела, с той разницей, что переключатель диапазона должен быть в положении « $\times$  100 $\Omega$ ». Установка производится по цепи 6:

6. «+» батареи, Кл.0 1-2,  $\frac{\text{Уст. нуля R3. }\Pi \text{Д2} \cdot 2$ , R8,  $\Pi \text{Д2} \cdot 4 \cdot 1 \cdot 1}{\Pi \text{Д2} \cdot 10 \cdot 2 \cdot 7$ , V/ $\Omega$ ,  $\Pi \text{Д2} \cdot 1$ ,  $\Pi \text{Д1} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4$ , R10,  $\Pi \text{Д1} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 9$ , R9,  $\Pi \text{Д2} \cdot 8$ , конт. ИПН 24-25, «—» батареи.

#### а) Измерение изоляции между проводом а и землей

Переключатель диапазона поставлен в положение « $\times 100\Omega$ », нажаты ключи «АБ» и «Изм.» — прибор по цепи 7 показывает сопротивление изоляции провода a по отношению к земле.

#### б) Измерение изоляции между проводом в и землей

Переключатель диапазона поставлен в положение « $\times$  100 $\Omega$ », нажаты ключи «АБ», «ПЛ» и «Изм.» — прибор по цепи 8 показывает сопротивление изоляции провода b по отношению к земле:

8. «+» батареи на проводе b линии, Исп. шт. 2, контакты АБ 26-25, ПЛ 22-21, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, ИПН 3-2, Уст. нуля R3, ПД2·2, R8 ПД2·10-2·7, V/ $\Omega$ , ПД2·1, ПД2·4-1·1, ПД1·1-1·4, R10, ПД1·2-1,9, R9, ПД2·8, конт. ИПН 24-25, «—» ба тареи.

Переключатель прибора поставлен в положение « $\times 100\Omega$ », нажаты ключи «АБ», «Земля» и «Изм.». Прибор по цепи 9 показывает сопротивление изоляции между проводами a и b:

9. «+» батареи, контакты «Земля» 21-22, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 ком 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, АБ 25-26, Исп. шт. 2, провод *b* линии, аппарат абонента, провод *a* линии, Исп. шт. 1, контакты АБ 6-5, ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, ИПН 3-2,

Уст. нуля R3, ПД2·2, R8 пД2·4-1·1, ПД1·1-1·4, R10, ПД1·2-1·9, R9, ПД2·10-2·7,  $V/\Omega$ , ПД2·1 ,  $V/\Omega$ 

По цепи 9 сопротивление изоляции между проводами a и b измеряется вместе с телефонным аппаратом абонента (микротелефонная трубка не снята), а для измерения сопротивления изоляции между линейными проводами без аппарата абонента провода a и b линии требуется от аппарата отключить.

#### 5. Измерение отдельных сопротивлений

Сопротивления подключаются к клеммам «Л1» и «Л2» на задней стенке испытательного прибора. Измерение производится согласно п. 3 и 4 в настоящего раздела, в зависимости от величины измеряемого сопротивления.

#### 6. Определение безобрывности линии

Испытание производится путем заряда и разряда конденсатора аппарата абонента. При испытании переключатель прибора поставлен в положение « $\times\,100\Omega$ », нажать ключи «АБ», «Земля» и «Изм.», а ключ «ПЛ» необходимо несколько раз кратковременно нажать, тогда измерительный прибор покажет ток заряда и разряда конденсатора телефонного аппарата абонента, в случае, если линия не имеет обрыва. Если линия оборвана, то прибор не даст отклонений.

 $\Pi$  римечание: при снятой микротелефонной трубке и нажатом ключе «AБ» безобрывность линии определяется загоранием лампочек « $\Pi$ а» и « $\Pi$ b».

Заряд конденсатора производится по цепи 9, а разряд по цепи 10:

10. «+» батареи, контакты Земля 21-22, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 ком 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 1-2, АБ 5-6, Исп. шт. 1, провод а линии, конденсатор в аппарате абонента, провод в линии, Исп. шт. 2, АБ 26-25, ПЛ 22-21, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, ИПН 3-2, Уст. нуля, R3, ПД2·2, R8 ПД2·10-2·7, V/Ω, ПД2·1 , ПД2·4-1·1, ПД1·1-1·4, R10, ПД1·2-1·9, R9, ПД2·8, конт. ИПН 24-25, «—» батареи.

#### 7. Посылка вызова абоненту

При посылке вызова абоненту снять м/т испытательного прибора, нажать ключ «АБ», а ключ «Выз.» нажимается с перерывами до ответа абонента.

Пуск сигнальной машины осуществляется по цепи 11, а вызов к абоненту проходит по цепи 12:

ИПЛ Испытательный прибор линий PP2.762.051 И

- 11. «+» батареи, контакт рычага РП 2-3, провод П.
- 12. Клемма « $\sim$ 25» Выз. 24-23 реле К $\cdot$ 5-1 выпрямитель , контакты Выз. 3 $\cdot$ 4,

ПЛ 3-2, АБ 5-6, Исп. шт. 1, провод a линии, аппарат абонента, провод b линии, Исп. шт. 2, контакты АБ 26-25, ПЛ 22-23, Выз. 26-25, конденсатор С5, «+» батареи.

При проверке звонка аппарата абонента через последовательно включенное сопротивление 10 000 Ом с перерывами нажимается ключ «Выз. 10 кОм».

Пуск сигнальной машины или вызывного устройства осуществляется по цепи 11, а вызов к абоненту проходит по цепи 14:

14. Клемма « $\sim$ 25», Выз. 10 кОм 31-32, реле К $\cdot$ 5-1 выпрямитель, сопротивление

10 кОм, контакты Выз. 10 кОм 8-7, Выз. 5-4, ПЛ 3-2, АБ 5-6, Исп. шт. 1, провод a линии, аппарат абонента, провод b линии, Исп. шт. 2, контакты АБ 26-25, ПЛ 22-23, Выз. 10 кОм 29-30, конденсатор С5, «+» батареи.

В обоих случаях срабатывает контрольное реле «К» и прохождение вызова к абоненту сигнализируется загоранием лампочки контроля вызова «ЛКВ» по цепи 15:

15. «+» батареи, контакт К 33-34, лампа ЛКВ, «-» батареи.

#### 8. Посылка вызова в сторону коммутатора МБ

Если испытательный прибор используется на станциях «MБ» и включен как абонент MБ, то при посылке вызова в сторону коммутатора нажимается ключ «Bыз. K».

Пуск сигнальной машины или вызывного устройства осуществляется по цепи 16, а вызов к коммутатору проходит по цепи 17:

16. «+» батареи, контакт Выз. К 22-21, провод «П».

17 Клемма «~25», контакт Выз. К 1-2, клемма «Л4», коммутатор, клемма

«ЛЗ», контакт Разг. 10-9, конденсатор С6,  $\frac{\text{реле } \text{Л} \cdot 1-2}{\text{выпрямитель}}$ , контакт Выз. К 24-23, «+» батареи.

Реле «Л» срабатывает и по цепи 18 загорается лампа «ЛВыз.» и если нажат ключ звонка, то по цепи 19 звонит звонок.

18. «+» батареи, контакт  $\Pi$  51-52, лампа  $\Pi$  Выз., «-» батареи.

19. «+» батареи, контакты Л 53-54, Кл. Зв. 2-1, звонок Зв, «-» батареи.

#### 9. Вызов абонента фоническим сигналом

Если у абонента снят микротелефон с рычага аппарата, то при его вызове нажаты ключи «АБ» и «Зумм. Т» и абонент по цепи 20 получает фонический сигнал небольшой громкости для предупреждения, а потом нажимается ключ «Зумм. Г» и абонент по цепи 21 получает полный зуммерный сигнал. При вызове фоническим сигналом зуммер включается по цепи 22:

20. Обмотка зуммера 2·1, искусственная линия (вторичная обмотка зуммера шунтируется через контакты Зумм. Т 5-6 и Зумм. Г 24-23), контакты Зумм. Т 26-25, Выз. 10 кОм 6-7, Выз. 5-4, ПЛ 3-2, АБ 5-6, Исп. шт. 1, провод a линии, аппарат абонента, провод b линии, Исп. шт. 2, контакты АБ 26-25, ПЛ 22-23, Выз. 26-27, Выз. 10 кОм 29-28, контакт Зумм. Т 5-6, обмотка зуммера  $2\cdot 2$ .

21. Обмотка зуммера  $2 \cdot 1$ , Зумм. Г  $3 \cdot 2$ , Зумм. Т  $26 \cdot 25$ , Выз. 10 кОм  $6 \cdot 7$ , Выз.  $5 \cdot 4$ , ПЛ  $3 \cdot 2$ , АБ  $5 \cdot 6$ , Исп. шт. 1, провод a линии, аппарат абонента, провод b линии, Исп. шт. 2, контакты АБ  $26 \cdot 25$ , ПЛ  $22 \cdot 23$ , Выз.  $26 \cdot 27$ , Выз. 10 кОм  $29 \cdot 28$ , Зумм. Т  $5 \cdot 6$ , обмот ка зуммера  $2 \cdot 2$ .

22. «+» батареи, контакт Зумм. Т 27-28, контакт зуммера; 3-4, обмотка зум-

мера, «-» батареи.

#### 10. Определение наличия постороннего напряжения на линии

Испытание производится при положении переключателя диапазона на  $\times 2V$ », переключение на  $\times 1V$ » допускается, если показания меньше половины деления шкалы.

#### а) «-» на проводе а

При испытании нажаты ключи «АБ», «АПН» и «Изм.».

23. «+» батареи, контакты ПП2·1-22, ПД2·11-2·7, измерительный прибор  $V/\Omega$ , ПД2·1-2·5, R5 (174 к), R6 (174 к), контакты ИПН 24-23, ПП 4-5, Изм. 21-22, Зумм. Т 24-25, Выз. 10 кОм 6-7, Выз. 5-4, ПЛ 3-2, АБ 5-6, Исп. шт. 1, провод  $\alpha$  линии, «—» посторонней батареи.

Если прибор дает отклонение, то на линии имеется постороннее напряжение.

#### б) «+» на проводе а

При испытании нажаты ключи «АБ», «Земля», «ПП», «ИПН» и «Изм.». 24. «+» батареи, контакты Земля 21-22, Изм. 2-1, ПП 3-4, ИПН 23-24, ПД2·8, R6 (174 к), R5 (174 к) ПД2·6-2·1,  $V/\Omega$ , ПД2·7-2·11, ПП 1-2, ИПН 2-1, ПП 23-24, Изм. 21-22, Зумм. Т 24-25, Выз. 10 кОм 6-7, Выз. 5-4, ПЛ 3-2, АБ 5-6, Исп. шт. 1, провод  $\alpha$  линии, «+» посторонней батареи. Если прибор дает отклонение, то на линии имеется постороннее напряжение.

#### в) «—» на проводе в

При испытании нажаты ключи «АБ», «ПЛ», «ИПН» и «Изм.».

25. «+» батареи, контакты ПП 21-22, ПД2·11-2·7, V/ $\Omega$ , ПД2·1-2·5, R5 (174 к), R6 (174 к), ПД2·8, контакты ИПН 24-23, ПП 4-5, Изм. 21-22, Зумм. Т -24-25, Выз. 10 кОм 6-7, Выз. 5-4, ПЛ 21-22, АБ 25-26, Исп. шт. 2, провод b линии, «—» посторонней батареи.

#### $\Gamma$ ) «+» на проводе b

При испытании нажаты ключи «АБ», «Земля», «ПП», «ИПН», «Изм.» и «ПЛ». 26. «+» батареи, контакты Земля 21-22, Изм. 2-1, ПП 3-4, ИПН 23-24, ПД2·8, R6 (174 к), R5 (174 к), ПД2·5-2·1,  $V/\Omega$ , ПД2·7-2·11, ПП 1-2, ИПН 2-1, ПП 24-23, Изм. 21-22, Зумм. Т 24-25, Выз. 10 кОм 6-7, Выз. 5-4, ПЛ 21-22, АБ 25-26, Исп. шт. 2, провод b линии «+», посторонней батареи.

ИПЛ Испытательный прибор линий РР2.762.051 И

Если при указанных испытаниях стрелка измерительного прибора отклоняется влево, то это означает, что посторонее напряжение на проводе имеет противоположный знак тому, на которое производится испытание. В этом случае следует отпустить ключ «Изм.», дополнительно нажать или отпустить ключ «ПП» и только потом снова нажать ключ «Изм.».

#### 11. Проверка разговорной цепи абонента

После вызова абонента проверка разговорной цепи его телефонного аппарата производится путем разговора при нажатом ключе «AБ». При проверке разговора через затухание, требуется дополнительно нажать ключ «0.5 НЕП», «1 НЕП», «1.5 НЕП» или «2 НЕП», в зависимости от вводимого дополнительного затухания в цепи. Имеется возможность увеличить дополнительное затухание до 3.5 непера при одновременном нажатии ключей «1.5 НЕП» и «2 НЕП». Проверка производится по цепи 27:

- 27. Аппарат абонента, провод  $\alpha$  линии, Исп. шт. 1, контакты АБ 6-5, ПЛ 2-3, Выз. 5-4, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-23, Разг. 6-7 Н 7-6, дополнительное затухание, обмотка МТР 3-8,  $\frac{\text{обмотка MTp. 8-4-7}}{\text{телефон T}}$  дополнительное затухание, конденсатор С4, контакты Разг. 26-27, Изм. 3-2, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 кОм 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, АБ 25-26, Исп. шт. 2, провод b линии, аппарат абонента.
- Во время разговора питание абонент получает через реле A и B по цепи 28: 28. «+» батареи, реле В·1-5, контакты АБ 1-2, Изм. 3-2, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 кОм 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, АБ 25-26, Исп. шт. 2, провод *b* линии, аппарат абонента, провод а линии, Исп. шт. 1, контакты АБ 6-5, ПЛ 2-3, Выз. 5-4, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-23, АБ 4-3, реле А·1-5, «-» батареи.

Реле A и B срабатывают и своими контактами включают лампы «Ла» и «Лb» по цепям 29 и 30:

- 29. «+» батареи, контакт А 31-32, лампа Ла, «-» батареи.
- 30. «+» батареи, контакт В 31-32, лампа Лb, «-» батареи.

Микрофон испытательного прибора во время разговора включен по цепи 31:

31. «+» батареи, обмотка МТр. 2-9, микрофон М, контакт рычага РП-2-1, реактивная катушка 1РК, «-» батареи.

#### 12. Проверка абонентского комплекта на станции

Нажатием ключа «СТ» по испытуемой абонентской линии на прибор включается станционная сторона линии. На станции срабатывает реле  $\Pi$  абонентского комплекта испытуемого абонента, приходит в действие предыскатель, который устанавливается на свободном выходе к  $\Pi$   $\Pi$ 0, откуда по проводам  $\Pi$ 0 на прибор подается «сигнал ответа станции». Сигнал ответа станции слышен в телефоне прибора по цепи  $\Pi$ 32:

32. Провод *а* от абон. компл. станции, Исп. шт. 5, конт. СТ 9-10, ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-23, Разг. 6-7, Н/Н 7-6, 2 НЕП 24-23, 1,5 НЕП 24-23, 1 НЕП 27-26, 0,5 НЕП 30-29, МТр. 3-7

Разг. 26-27, Изм. 3-2, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 ком 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, СТ 30-29, Исп. шт. 6, пров. b от абон. компл. станции.

Получение «сигнала ответа станции» указывают на нормальную работу абонентского комплекта.

В случае необходимости возможно проверить прохождение соединения путем набора номера служебной линии прибора.

ИПЛ Испытательный прибор линий РР2.762.051 И

При поступлении вызова по служебной линии, срабатывает реле Л по цепи 33:

3. Провод a от абонентского комплекта станции, клемма  $\Pi 3$  прибора, конт.

Разг. 10-9, конд. С6,  $\frac{\text{реле } \ \Pi \cdot 1\text{-}2}{\text{выпрямитель}}$ , конт. Выз. К 24-25, Разг. 31-32, Выз.

K 3-2, клемма  $\Pi$ 4 прибора, провод b от абонентского комплекта станции. Реле  $\Pi$  при срабатывании своим конт.  $\Pi$  51-52, включает лампу вызова по 34 цепи:

34. «+» батареи, конт.  $\Pi$  51-52, лампа  $\Pi$  Выз., «-» батареи.

Если включен ключ звонка, то при поступлении вызова звонит звонок по цепи 35:

35. «+» батареи, конт. Л 53-54, Зв. 2-1, звонок Зв, «-» батареи.

В такт с поступлением вызова в микротелефоне прибора слышен сигнал посылки вызова.

#### 13. Измерение сопротивления линейного реле Л абон. комплекта

Переключатель диапазона поставлен в положении « $\times$  1 $\Omega$ » с предварительной установкой нуля прибора согласно п. 3, нажаты ключи «СТ», «ПЛ» и «Изм.».

36. «+» батареи через линейное реле ПИ, провод b, исп. шт. 6, конт. СТ 29-30, ПЛ 22-21, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-21,

ПП 5-4, ИПН 3-2, 
$$\frac{\text{Уст. нуля, R3, ПД2} \cdot 2, \text{ R8,}}{\frac{\Pi \Pi 2 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 7, \text{ V/}\Omega, \Pi \Pi 2 \cdot 1}{\text{«+» батареи, ПД1} \cdot 8, R7}$$
, ПД1·3-1·7-1·9,

R9, ПД2⋅8, конт. ИПН 24-25, « - » батареи.

#### 14. Проверка исправности термических катушек

Производится установка нуля прибора согласно п. 3 настоящего описания, переключатель диапазона остается в положении « $\times$   $1\Omega$ ».

#### а) Термическая катушка на проводе а

Нажать ключи «Земля», «ТКа» и «Изм.».

37. «+» батареи, конт. Земля 21-22, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 кОм 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, ТКа 2-1, Исп. шт. 5, термич. катушка пров. а исп. шт. 3, контакты ТКа 21-22, ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, ИПН 3-2,

$$\frac{\text{Уст. нvля, R3, }\Pi \text{Д2} \cdot 2. \text{ R8}}{\Pi \text{Д2} \cdot 9 \cdot 2 \cdot 7. \text{ V/}\Omega, \ \Pi \text{Д2} \cdot 1}$$
,  $\Pi \text{Д2} \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1$  ,  $\Pi \text{Д1} \cdot 3 \cdot 1 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 9$ ,  $\text{К9, }\Pi \text{Д2} \cdot 8$ , конт.  $\text{ИЛН 24} \cdot 25$ , «—» батареи.

#### б) Термическая катушка на проводе в

Нажаты ключи «Земля», «ТКb» и «Изм.».

38. «+» батареи, конт. Земля 21-22, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 кОм 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, ТКb 3-4, Исп. шт. 6, термич. катушка пров. *b*,

*ИПЛ* Испытательный прибор линий PP2.762.051 №

исп. шт. 4, конт. ТҚb 24-23, ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, ИПН 3-2,

Уст. нуля R3,  $\Pi \underline{\mathcal{J}} \cdot 2$ , R8  $\underline{\Pi} \underline{\mathcal{J}} \cdot 3$ ,  $\Pi \underline{\mathcal{J}} \cdot 3$ -1·1  $\underline{\mathcal{J}} \cdot 9$ -2·7,  $V/\Omega$ ,  $\Pi \underline{\mathcal{J}} \cdot 1$ ,  $\Pi \underline{\mathcal{J}} \cdot 3$ -1·7-1·9, «+» батарен,  $\Pi \underline{\mathcal{J}} \cdot 1$ , R7

R9, ПД2-8, конт. ИПН 24-25, «-» батареи.

Если катушки исправны, то прибор должен показывать сопротивление катушки — для катушки на 0,25 А около 24 Ом.

## 15. Сигнализация вызова абонента со стороны станции при испытании линейной части линии

При испытании линии абонента нажат ключ «AB». Контакты ключа AB 22-21 подключают реле K к проводам a и b станционной стороны абонентской линии, так что при вызове абонента, линия которого в тот момент находится на испытании, на испытательный прибор поступает вызов по цепи 39:

39. Провод a от станции. Исп. шт. 5, контакты СТ 9-8, АБ 22-21, Выз. 10 кОм 9-10, Выз. 2-1, Реле К 1-5 Выпр. ДГ , Выз. 10 кОм 33-34, Выз. 22-21, С5, «+» батареи.

#### 16. Сигнализация вызова станции абонентом при испытании станционной части линии

При испытании станционной стороны линии нажат ключ «СТ». Контакты СТ 13-14 и СТ 33-34 подключают питающие реле A и B к проводам a и b линейной части линии

При вызове станции абонентом, станционная часть линии которого в данный момент находится на испытании, срабатывает реле А и В, которые включают сигнальные лампы Ла и Ль. Реле срабатывают по цепи 28, а лампы включаются по цепям 29 и 30.

Загорание ламп указывает на поступление вызова.

#### 17. Подключение линии или аппарата через клеммы Л1 и Л2

На задней стороне прибора выведены клеммы  $\Pi$ 1 и  $\Pi$ 2, к которым запараллелены провода  $\alpha$  и b линейной стороны штепселя прибора. Подключая к клеммам провода линии или аппарата, возможно произвести все испытания, какие предусмотрены для линейной части абонентской линии.

#### 18. Включение служебного номера на прибор

Испытательный прибор имеет на задней стороне клеммы  $\Pi 3$  и  $\Pi 4$ , к которым подключаются провода a и b номера станции.

Вызов со стороны станции поступает на испытательный прибор по цепи 42:

ИПЛ Испытательный прибор линий PP2.762.051 И

42. Провод a со станции, клемма ЛЗ, конт. Разг. 10-9, конд. С6, реле Л·1-2 конт. Выз. К 24-25, Разг. 31-32, Выз. К 3-2, клемма Л4, пров. b на станцию.

Реле Л срабатывает и блокируется своим контактом по цепи 43:

43. «+» батареи, конт. Л 11-12, конт. Разг. 4-5, реле  $\mathcal{J}$  · 4-5, «-» батареи. Загорается лампа  $\mathcal{J}$  Выз. по цепи 18 и звонит звонок по цепи 19.

При нажатии ключа Разг. включается микротелефон прибора, цепь 43 прерывается, лампа Л Выз. гаснет и звонок прекращается.

Разговор происходит по цепи 44.

44. Провод a, клемма Л3, конт. Разг. 10-8, Н 7-6, контакты ключей дополнит. затуханий, обмотка МТр. 3-8, обмотка МТр. 8-7 телефон Т дополнительных затуханий, конд. С4, конт. Разг. 30-32, Выз. К 3-2, клемма Л4, проводом b на станцию.

При вызове станции со стороны испытательного прибора нажимается ключ Разг. Шлейф образуется по цепи 45.

45. Провод *а*, клемма Л3, конт. Разг. 10-8, Н 7-6, реакт. катушка 2 РК, конт. Разг. 28-29, Разг. 30-32, Выз. К 3-2, клемма Л4, пров. *b*.

По окончании разговора ключ Разг. переводится в среднее положение. Цепь 45 прерывается и на станцию поступает отбой.

Разговор по служебному номеру можно производить независимо от положения остальных ключей — во время производства испытаний.

Для облегчения пользования испытательным прибором линий рекомендуется руководствоваться таблицей РР2.762.051 Д1.


🕮 ursa up godaja, Saarera alberra ah beringga sa


#### ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ


Примечание	Кол.	ие	Наименован	Поз. обозн.	Зона	
	2	ГОСТ 6562—75	Резистор ВС-0,25-51 Ом ±20%	R2, R4		
		OC-5-20 FOCT 5574—73	Резистор II СП-1-1А-680 Ом ±20%	R3		
	$\begin{vmatrix} -1 \\ 2 \end{vmatrix}$	ΓΟCT 12305—76	Резистор УЛИ-0,5-174 кОм ±10%	R5, R6	R5	
	1	ГОСТ 6562—75	Резистор ВС-0,25-510 Ом ±5%	R7		
	1	ГОСТ 6562—75	Резистор ВС-0,25-27 Ом ±10%	R8		
	1	ΓΟCT 12305—76	Резистор УЛИ-0,5-51,1 Ом ±1%	R9		
	1	ΓΟCT 12305—76	Резистор УЛИ-0,5-10 кОм ±1%	R10		
	1	ГОСТ 6562—75	Резистор ВС-1-10 кОм ±10%	R11		
	2		Резистор РР4.673.001 Сп	1R1, 1R2		
	1		Резистор РР4.673.009 Сп	1R3		
	2		Резистор РР4.673.003 Сп	2R1, 2R2		
	1	. 9	Резистор РР4.673.007 Сп	2R3		
	2		Резистор РР4.673.005 Сп	3R1, 3R2		
	1		Резистор РР4.673.004 Сп	3R3		
- !	2	Mingra di	Резистор РР4.673.006 Сп	4R1, 4R2		
., 5	1	( j. j. j.	Резистор РР4.673.002 Сп	4R3		
	2	1	Резистор РР4.673.008 Сп	5R1, 5R2		
	1	: 36	Резистор РР4.673.000 Сп	5R3		
	4 .	ОЖ0.462.065 ТУ	Конденсатор K-40-11-200-2±10%	C1, C2, C7,		
.3:17	4	ОЖ0.462.065 ТУ	Конденсатор K-40-11-200-1±10%	C3÷C6	(	
	2	ЩБ3.362.002 ТУ	Диод Д226В	Д1, Д2		
	4	ГОСТ 6940—74	Лампа коммутаторная ҚМ 60-55	Ла, Лв, ЛКв, Лвыз		
	PP2.7	линий	Испытательный прибор	ПЛ		


17

3295









MEHMOB 51 ne

PP2. 762. 051 Cx3

Tousop uchoimamentholi nuhui Cxema электрическая принципиальная

## ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

R2, R4	Резистор ВС-0,25-51 Ом ±20%	ГОСТ 6562—75	2	
R3	Резистор II СП-1-1А-680 Ом ±20%	1		
R5, R6	Резистор УЛИ-0,5-174 кОм ±10%	ГОСТ 12305—76	2	
R7	Резистор ВС-0,25-510 Ом ±5%	ГОСТ 6562—75	1	
R8	Резистор ВС-0,25-27 Ом ±10%	ГОСТ 6562—75	1	
R9	Резистор УЛИ-0,5-51,1 Ом ±1%	ГОСТ 12305—76	1	
R10	Резистор УЛИ-0,5-10 кОм ±1%	ГОСТ 12305—76	1	
R11	Резистор BC-1-10 кОм ±10%	ГОСТ 6562—75	1	
1R1, 1R2	Резистор РР4.673.001 Сп		2	
1R3	Резистор РР4.673.009 Сп		1	
2R1, 2R2	Резистор РР4.673.003 Сп		2	
2R3	Резистор РР4.673.007 Сп	6.23	1	
3R1, 3R2	Резистор РР4.673.005 Сп		2	
3R3	Резистор РР4.673.004 Сп		1	
4R1, 4R2	Резистор РР4.673.006 Сп		2	-
4R3	Резистор РР4.673.002 Сп	ć, <sup>*</sup>	1	
5R1, 5R2	Резистор РР4.673.008 Сп		2	
5R3	Резистор РР4.673.000 Сп	. 20	1	
C1, C2, C7,	Конденсатор K-40-11-200-2±10%	ОЖ0.462.065 ТУ	4	
C3÷C6	Конденсатор K-40-11-200-1±10%	ОЖ0.462.065 ТУ	4	.5:11
Д1, Д2	Диод Д226В	ЩБ3.362.002 ТУ	2	
Ла, Лв, ЛКв, Лвыз	Лампа коммутаторная КМ 60-55	ГОСТ 6940—74	4	And the street of the street o
	R3 R5, R6 R7 R8 R9 R10 R11 1R1, 1R2 1R3 2R1, 2R2 2R3 3R1, 3R2 3R3 4R1, 4R2 4R3 5R1, 5R2 5R3 C1, C2, C7, C8 C3÷C6 L1, Д2 L1, Д2 L1, Д1, Д1, Д1,	R3       Резистор II СП-1-1A-680 Ом ±20%         R5, R6       Резистор УЛИ-0,5-174 кОм ±10%         R7       Резистор BC-0,25-510 Ом ±5%         R8       Резистор BC-0,25-27 Ом ±10%         R9       Резистор УЛИ-0,5-51,1 Ом ±1%         R10       Резистор BC-1-10 кОм ±10%         R11       Резистор BC-1-10 кОм ±10%         1R1, 1R2       Резистор PP4.673.001 Сп         1R3       Резистор PP4.673.009 Сп         2R1, 2R2       Резистор PP4.673.007 Сп         2R3       Резистор PP4.673.005 Сп         3R4, 3R2       Резистор PP4.673.004 Сп         4R1, 4R2       Резистор PP4.673.006 Сп         4R3       Резистор PP4.673.002 Сп         4R3       Резистор PP4.673.008 Сп         5R3       Резистор PP4.673.000 Сп         4R3       Резистор PP4.673.000 Сп         5R3       Резистор PP4.673.000 Сп         5R3       Резистор PP4.673.000 Сп         5R4       Резистор PP4.673.000 Сп         5R3       Резистор PP4.673.000 Сп         5R4       Резистор PP4.673.000 Сп         5R3       Резистор PP4.673.000 Сп         5R4       Резистор PP4.673.000 Сп         5R5       Резистор PP4.673.000 Сп         5R6       Резистор PP4.673.000	R3       Резистор II СП-1-1A-680 Ом ±20% ОС-5-20 ГОСТ 5574—73         R5, R6       Резистор УЛИ-0,5-174 кОм ±10%       ГОСТ 12305—76         R7       Резистор BC-0,25-510 Ом ±5%       ГОСТ 6562—75         R8       Резистор BC-0,25-27 Ом ±10%       ГОСТ 6562—75         R9       Резистор УЛИ-0,5-51,1 Ом ±1%       ГОСТ 12305—76         R10       Резистор VЛИ-0,5-10 кОм ±1%       ГОСТ 12305—76         R11       Резистор BC-1-10 кОм ±10%       ГОСТ 6562—75         1R1, 1R2       Резистор PP4.673.001 Сп         1R3       Резистор PP4.673.009 Сп         2R3       Резистор PP4.673.003 Сп         2R3       Резистор PP4.673.005 Сп         3R1, 3R2       Резистор PP4.673.004 Сп         4R1, 4R2       Резистор PP4.673.002 Сп         3R3       Резистор PP4.673.002 Сп         3R3       Резистор PP4.673.000 Сп         3R4       Резистор PP4.673.000 Сп         3R3<	R3       Резистор II СП-1-1A-680 Ом ±20% ОС-5-20 ГОСТ 5574—73       1         R5, R6       Резистор УЛИ-0,5-174 кОм ±10% ГОСТ 12305—76       2         R7       Резистор BC-0,25-510 Ом ±5% ГОСТ 6562—75       1         R8       Резистор BC-0,25-27 Ом ±10% ГОСТ 6562—75       1         R9       Резистор УЛИ-0,5-51,1 Ом ±1% ГОСТ 12305—76       1         R10       Резистор УЛИ-0,5-10 кОм ±1% ГОСТ 12305—76       1         R11       Резистор BC-1-10 кОм ±10% ГОСТ 6562—75       1         IR1, IR2       Резистор PP4.673.001 Сп       2         IR3       Резистор PP4.673.009 Сп       1         2R1, 2R2       Резистор PP4.673.003 Сп       2         2R3       Резистор PP4.673.005 Сп       2         3R3       Резистор PP4.673.004 Сп       1         4R1, 4R2       Резистор PP4.673.002 Сп       1         4R3       Резистор PP4.673.002 Сп       1         5R3       Резистор PP4.673.000 Сп       1         2R3       Резистор PP4.673.000 Сп       1         3R3       Резистор PP4.673.002 Сп       1         5R3       Резистор PP4.673.000 Сп       2         5R3       Резистор PP4.673.000 Сп       1         2       Конденсатор К-40-11-200-2±10%       ОЖ0.462.065 ТУ

Вона	Поз. обозн.	Наименовани	Кол.	Примечание	
-	M/T	Микротелефон	РР3.844.169 Сп	1	
	Зв.	Звонок ЗП-60	НИ0̂.384.001	1	
-	пд	Переключатель с сопротивлениями	PP3.603.270	1	
·	$\overline{\mathrm{V}/\Omega}$	Микроамперметр М4940-200 мкА <u>ТУ</u> СТ	-П.ОПП.533.143—60 У 38-331—63	1	
elia de la companya d	H	Номеронабиратель	РР3.626.118 Сп	1	
	РΠ	Переключатель	РР3.602.159 Сп	1.	
	Ткв—Тка	Ключ КТ1- 1-1 1-1	ГОСТ 14299—69	2	
August 1	1,5 неп-О	Ключ КТ1- 1-2 1-1	FOCT 14299—69	1	
enter a sensor	2 неп-Зв	Ключ КТ1- 1-2 1-1	ΓΟCT 14299—69	1	TO SECURE SECURITION OF THE PARTY OF THE PAR
A COUNTY OF	0,5 неп-ПП	Ключ КТ1- 1-11 10-11	ГОСТ 14299—69	1	
operation.	Зумм Т-ПЛ	Ключ КТ1- 3-10 3-3	ГОСТ 14299—69	1	and the second s
HOLING NO.	1 неп-ИПН	Ключ КТ1- 1-1.1 3-11	ГОСТ 14299—69	1	
	СТ-АБ	Ключ КТ1- <u>20-20</u>	FOCT 14299-69	1	The second of th
	Выз. 10 кОм Выз.	Ключ KT2- 11-17	ГОСТ 14299—69	1	
	Зумм. Г-Земля	Ключ KT3- 1-9 0-1	FOCT 14299—69	1	Transcription of the section of the
77 WA 1227	Выз. К-разг.	Ключ КТ4- <u>26-28</u> 3-10	FOCT 14299—69	1	The second secon
	Изм.	Ключ КТ6-3-3	FOCT 14299—69	1	garage and an artist participation. A second con-
e of the second	А, Б	Реле	РР4.500.082 Сп	2	
na San Lagragian ar	K	Реле	РР4.500.553 Сп	1	
edat alexa	Л	Реле	РР4.503.363 Сп	1	
	Пр	Предохранитель ПМ2	НИ0.481.017	1	
	MTp.	Трансформатор	РР4.739.009 Сп	1	
	1PK	Дроссель	РР4.757.006 Сп	1	
	2РК	Дроссель	РР4.757.009 Сп	1	
and a second	Исп. шт.	Штепсель испытательный	1		
	Зм.	Зуммер 48 В	ЫИЗ.840.001 ТУ	1	
emental de la constitución de la					

ИПЛ Испытательный прибор линий PP2.762.051 CxЭ

Особые тредова-	ния и примечания									Andrews (1994年)の、中で大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の	
R N	принуск		P		- 40						
CKO 06 6	Adebw.			g 8	3		100	a ·			
JUE	HOMOSH.				i 1	REPORT OF	artis de				
Электрическоя проберко токов вы А	Hecpag		2	2 4	10	rest tours	enc v		35000		10
Sepi	Cpadam.	0	9'9	9. 6.	i a			\$			
30	KOHUBI	1-5	1-5 6.6	1-2 9,4		n 14. 25	- A - L	alt.			
NN B	MAGICAL L	0,2	0,3	100	(8) 2 me - M	4.	* **				1
				2				14			
Конт.	5 8	3	33		59 139	12	25	, 4 , 4 , 16		10	
Ko	4			-			907.18		1		990
	Киаметр имарка проболо- ки	NED 44.0 00001	15000 0,08 1311	0,10 N3A 0,09 N3A	ice.	The last surgice					
Обмотки	Витки	10000	15000	N300 6500	201			5 3 5 5 m			9
Обмс	Compo- Monuson	200	2000	0001	24	4		13			
	KOHULDI	1-5	1-5	1-2	w;	ed uds	2.0	515 515			
MM-MM	KOD 30H OD		1	1	5	W. 140	or-19				-8
	Дбозначение паспорта релв		PP4.500.553Cn	J. PP4. 503. 363 Cn		EX.	16	64			

PP2.762.051T

Прибор испытательный линий


Таблица технических данных дросселей, реле и трансформаров.

Ocogino mondichamia	a npuneuchus					
	CXEMG OCHOMIKU	000		2.2°		3 m
	BLIMKY W MCDKO.	1200 0.2.173.0	1200 008 113.11 dup 006 8KT-2	375 4000 0,4173A 130 2100 0,16173A	10000 00011311	7800 QH 173A
тки		1200	1200 1200	7000	10000	7800
Обмотки	KONY CONDO-	2 6	250		2000	009
3	Концы	02 00	4-8	1.1-3	3-8	3-8
Обозначение			PP7.777.213		PP7.777.213	PP7.725.025
6	Идозмачение	MTD	PP4.739.009 Cn	3MM. 488 51M3.840.001TY	1PK PP4.757.006.Cn	2PK PP4.757.009Cn
	TREASE TO SERVICE AND TREASE AND THE SERVICE A			PP2.762.0	51 T	

And the second s

## 

N n :		4TO U3MEPRETC
1		Установка "О"
1	2	Измерение омического сопротивления линии
	3	Измерение изоляции между проводом "о" и землей
	4	Измерение изоляции между проводом "b" и земле.
	5	Измерение изоляции между проводами "а" и "в"
	6	Определение безобрывности линии
	7	Ποςылка вызова αбоненту
	8	Проверка звонка аппарата абонента через последовательно включ сопр 10 ком.
	9	Вызов абонента фоническим сигналом
	10	"—" на проводе "a"
	11	и+° на проводе "о"
	12	·-" на проводе "b"
	13	"+" на проводе "b"
	14	Проверка разговорной цепи абонента
	15	Προδερκα ΠИ
	16	Измерение сопротивления реле Л ПИ
	179	Проверка исправности терм катушек.
-	178	тоже, на проводе "Б"
	18	Посылка вызова в сторону комм МБ (1к)



2 При нажатом кл Аб и снятой трубке аппарати абонента, бе ность линии определяется загоранием "Ла" и "Ль"



3295







AND THE PROPERTY OF THE PROPER	Parameter Marie						oc (This physical SEC)		October Delication			
TO MOMED DE TOO	Положение ключей на приборе  Ст 34M.T 34M.T Выз.10 ТК в 0,5 неп 1,0 неп 1,5 неп. 2.0 неп Выз к											<b>3аг</b> ор На НОМ
TO U3MEPSETCS	CT O AE	3.9M.T	ЗУМ.Г	Q u3M.	B 6/3.10	TK b	0,5 неп	1,0 неп. О ИПН	1,5 неп. О"	0	Pas. F	Лα
новка "О"									P			
ение омического сопротивления линии	Q		P	P								
рени <b>е</b> из <b>о</b> ляции между проводом "а" и землей	P			9	-							
рение изоляции между проводом "Ь" и землей	9	P		0								
рение изоляции между проводами "а" и "b"	P		P	P								
деление безобрывности линии	P	9	9	P								
лка вызова абоненту	P				P							
ерка звонка аппарата абонента через едовательно включ сопр 10 ком	9				6							
ов абонента фоническим сигналом	Q	0	Ó									
на проводе "a"	P			P				9				
а проводе "а"	P		9	P			Q	19		and an arrangement of the second		
to npobode "b"	P	P		P				P				
a npobode "b"	P	9	P	9			9	9				
ерка разговорной цепи абонента	9						0	Ó	0	Ó		8
верка ПИ	0											
рение сопротивления реле Л ПИ	0	P		9								
верка исправности терм катушек.			9	9		9						
ке, на проводе "b"			P	P		0						
ілка вызова в сторону комм МБ (1к)											0	

п при нажатии кл. АБ и снятой трубке аппарата нажатии кл. "ИЗМ" "ЛЬ" гаснет при нажатии кл. "Земля" грит только одна лампа, то на линии заземление горит Ла и ЛЬ дс снятия трубки абонентом, "а" и "ь" замыкание и Снятой трубке аппарати абонента, безобрыв-

Прибор испытательнь линий Диограмма

7	Number of the Control	Пол	ожен	ve	КЛЮ			приб				Ha	UCTO	e <b>ΛΟΛ</b> ΙΜα <b>Μ</b> ε ιδορε	esi6-	ā)	
K	CT O	3 <i>9 M.</i> T	Image: Control of the	Q	36/3.10	TK a	0,5 неп ПП	1,0 неп.	1,5 неп. О"	2,0 Hen	Pa3. F	Лα	ЛВ	ЛКВ		Примечание	
	Q	ri.n	35/4/19	<i>u</i> 3 <i>M</i> .	B 643.	TK G	7717	ИПИ	0		1 (3.1					Посл <b>е установки</b> "О" клю <b>ч отжать</b> Перек <b>л. диапаз</b> она уств. <b>пол.</b> "Х1Ω°	
reú	9			P												Переключатель ди апазона уста-	
ueÚ	9	P		0											,	новить в поло- жение "Х 100 Ω"	
	9	P	Q Q	9										8			
	P				0									8			
	Q Q	0	Ó	Q				Q								- Переключате <b>ль</b>	
	<b>Р</b>	P	9	Q Q			Q	9								диапазона усто- новить в полож.	
	9	9	9	Υ			0	0	Ó	Ó		8	8			Величину зату- хания постепен но увеличивать	
	0	9	9	9		9										Переключатель диапазона ус- тановить в по-	
			Q	P		0					10				8	ложение Х1 2	
аппара ии кл. "З	Вемля "							1					and income				
	ентом,									ίδο			pp	2.7	62.051 Д1		
<u>δ</u> e30δ <sub>1</sub>	06B-							uc			mea uů	BHL	e di	Sume	pa J	ucm1 Bce20 1	






- 1. Схема электрическая принципиальная РР2 762.051Сх3.
- 2. Расцветка проводов в производстве может быть изменена, для изделий поставляемых на экспорт замена расцветки проводов не допускается.

25 K4

SHEU

324

Прибо тельн Сх Эпектр



кая принципиальная РР2762.051СхЭ.

дов в производстве может для изделий поставляемых мена расцветки проводов

> PP2.762.051 CxM Прибор испытамельный линий

Схема Электромонтажная

## монтажная таблица

Рас- цветка	№ цепи	Соединения
		ПРОВОД МЭШДЛ 0,2 мм²
		III ODOG MOMAJI 0,2 MM
С	-	Клемма приб. «—»—Пр1—Клемма приб. «—» Пр2—Л5—А5—3 М1·1—Зв—1 РК8—ЛКВ—ЛВыз—ИПН 25—Ла—Лв—Пр2
K	+	Клемма приб. «+»—МТр 2—Л51—Л53—Л11—В1—В31—А31—Қ31—Қ33— —С5—С3—С7—ПД 18—Зумм. Т27—Земля 21—ПП 21—О 1—Выз. Қ22— —РП4—клемма приб. «+»
Б	2	К34—ЛКВ
	23	3R2-4R1-1,5 НЕП 24-2 НЕП 23
W. Carrie	29	C4-Разг. 26-Разг. 30-СТ 32-П4
	42	Разг. 6—Изм. 23—АБ4—С1
	48	$\Pi\Pi 25 - \Pi\Pi 3 - Изм. 1$
	62	V/Ω«-»-ПД 2·1
	66	AБ21—Выз. 10 кОм 9
	73	3м. 3—С7
	77	Выз. 10 кОм 28—Зумм. Т5
	80	Зумм. Г2-Зумм. Т26-5к2
	89	Выз. 26—ПЛ23—ПЛ1
	93	Исп. шт. 5—СТ 9—ТҚа 1
	95	Исп. шт. 4—ТКв 24
	96	Выз. 10 кОм 32—Выз. 23—К5
	Л4	Клемма приб. «Л4»—Выз. К2
	П	Клемма приб. «П»—РП3—Выз. К21
Кч	1	Л. выз—Л52
	3	Ла—А32
	19	2R2 — 3R1 — 1 НЕП 27 — 1,5 НЕП 23
	25	4R3-2 HEΠ 4
	30	2 PK3—CT 31—Pasr. 28
	39	Выз. К24—Л2
	45	B5-CT 13-A51
	47	Pasr. 4—Л12
	52	O2—ИПН 2—ПП2—ПД 2·10—Уст. нуля 3 ИПН 22—Изм. 2—Земля 22
	55 65	ИПП 22—13м. 2— Земля 22 Изм. 22—Зумм. Т24
	69	C1-CT 34-AB22-AB7
	71	3М 22—Зумм. Т6—Зумм. Г23
	86	Выз. 1—К1
	Л2	АБ26— Қлемма приб. «Л2»—Исп. шт. 2
NZ.	4	Лв-В32
Ж	8	МТр 9—П5
	15	1R2-2R1-0,5 НЕП 30-1 НЕП 26
,	21	3R3—1,5 НЕП 4
	33	Л54—К32—Зв. 2
	46	Л4—Разг. 5
	49	ИПН 23—ИПН 3—ПП4
	51	ПП24—ИПН 1
	63	$\Pi \coprod 2 \cdot 7 - V/\Omega $ «+»
	68	C2-CT 28-CT 14
	82	5R3-Зумм. Г24
	94	ТҚа 21 — Исп. шт. 3

ИПЛ

Испытательный прибор линий

PP2.762.051 CxM

Ж 97	Рас- ветка	№ цепи	Соединения
98	ж	97	Bus 10 kOm 10—Bus 9
3       Выз. 10 кОм 31 – Выз. 24 – Выз. К1 – Клемма приб. ~ 25         3       6       1PK3 – C3 – РП1         11       МТр 8 – П6         13       1R3 – 0,5 НЕП 7         1 НЕП 5 – 2R3       32         38       Разг. 8 – С8         38       Разг. 8 – С8         38       Разг. 31 – Выз. К25         41       Л1 – С6         44       А1 – АБ3 – СТ 33         50       ПП2 3 – ПП5 – Изм. 21         53       ИПН 24 – ПД2 · 8         60       ПД2 · 2 – V·ст. нуля 2         3M. 2 · 1 – Зумм. Г3 – 5R1         35       Зум. 728 – 3M 1 · 2         85       Выз. 10 кОм 8 – К1         85       Выз. 10 кОм 8 – K1         85       Выз. 10 кОм 8 – K1         86       Выз. 22 – Выз. 10 кОм 34         10       Исп. шт. 1 – Клемма прнб. «Л» – АБ6         9       МТр 7 – С4 – 0,5 НЕП 6 – 1 НЕП 4 – 1,5 НЕП 3 – 2 НЕП 3 – П7         12       МТр 3 – 1R1 – 0,5 НЕП 29         27       4R2 – 2PK8 – C8 – П3 – 2 НЕП 24         28       Разг. 32 – Выз. К3         40       С6 – Разг. 9         43       С2 – АБ2 – Изм. 3 – Разг. 27         54       ПП2 – ПП1 – ПД2 · 11         48 </td <td>, - ,</td> <td></td> <td></td>	, - ,		
3 Клемма приб. «Л3» — Разг. 10  1 PK3 — С3 — РП1  11 MTр 8 — П6  13 1R3 — 0,5 НЕП 7  17 1 НЕП 5 — 2R3  32 3B. — 3B. 1  35			
3 6 IPK3−C3−PП1 11 MTp 8−П6 113 IR3−0,5 HЕП 7 17 1 HЕП 5−2R3 32 3B.−3B. 1 1 П·2−Pазг. 8−C8 38 Pазг. 31−Выз. K25 41. Л1−C6 44 A1−AБ3−CТ 33 50 ПП23−ПП5−Изм. 21 53 ИПН 24−ПД2⋅8 60 ПД2⋅2−Vст. нуля 2 70 3M. 2⋅1−Зумм. Г3−5R1 3умм. Т28−3M 1⋅2 83 Выз. 10 кОм 8−K1 85 Выз. 4−ПЛ21−ПЛ3 92 ТКв 4−СТ 29−Исп. шт. 6 95 Выз. 22−Выз. 10 кОм 34 11 Исп. шт. 1−Клемма приб. «Л»−АБ6 9			Клемма приб. «Л3»—Разг. 10
11 MTp 8—П6 1R3—0,5 НЕП 7 1 HEП 5—2R3 32 3в. —3в. 1 35 П. 2—Разг. 8—С8 38 Разг. 31 — Выз. Қ25 41 Л1—С6 44 А1—АБ3—СТ 33 1П123—ПП5—Изм. 21 41 ИПН 24—ПД2.8 60 ПД2.2—Уст. нуля 2 70 3M. 2·1—Зумм. Г3—5R1 35 Выз. 10 кОм 8—К1 85 Выз. 4—ПЛ21—ПЛ3 92 ТКв 4—СТ 29—Исп. шт. 6 95 Выз. 22—Выз. 10 кОм 34 11 Исп. шт. 1—Клемма приб. «Л»—АБ6 9 МТр 7—С4—0,5 НЕП 6—1 НЕП 4—1,5 НЕП 3—2 НЕП 3—П7 12 МТр 3—1R1—0,5 НЕП 29 27 4R2—2РК8—С8—ПЗ—2 НЕП 24 37 Разг. 32—Выз. КЗ 40 С6—Разг. 9 43 С2—АБ2—Изм. 3—Разг. 27 ПП2—ПП1—ПД2·11 64 ИПН 21—Зумм. Т4 81 Выз. 10 кОм 6—Зумм. Т25 88 Выз. 21—Выз. 25—Выз. 10 кОм 30—С5 7КЬ 23—ПЛ2—СТ 10—АБ5	3	6	
13		11	
32		13	
35		17	1 HEΠ 5-2R3
38		32	3в. — 3в. 1
41.		35	П.2—Разг. 8—С8
44		38	Разг. 31—Выз. Қ25
50 ПП23—ПП5—Изм. 21  ИПН 24—ПД2·8  60 ПД2·2—Vст. нуля 2  70 ЗМ. 2·1—Зумм. ГЗ—5R1  75 Зумм. Т28—ЗМ 1·2  83 Выз. 10 кОм 8—К1  85 Выз. 4—ПЛ21—ПЛЗ  92 ТКв 4—СТ 29—Исп. шт. 6  95 Выз. 22—Выз. 10 кОм 34  Исп. шт. 1—Клемма приб. «Л»—АБ6  МТр 7—С4—0,5 НЕП 6—1 НЕП 4—1,5 НЕП 3—2 НЕП 3—П7  12 МТр 3—1R1—0,5 НЕП 29  27 4R2—2PK8—С8—ПЗ—2 НЕП 24  37 Разг. 32—Выз. КЗ  40 С6—Разг. 9  43 С2—АБ2—Изм. 3—Разг. 27  ПП2—ПП1—ПД2·11  64 ИПН 21—Зумм. Т4  81 Выз. 10 кОм 6—Зумм. Т25  88 Выз. 21—Выз. 25—Выз. 10 кОм 30—С5  ТКb 23—ПЛ2—СТ 10—АБ5		41.	Л1—С6
53			
60 ПД2·2-Уст. нуля 2 70 3M. 2·1-Зумм. ГЗ-5R1 75 Зумм. Т28-3М 1·2 83 Выз. 10 кОм 8-К1 85 Выз. 4-ПЛ21-ПЛ3 92 ТКв 4-СТ 29-Исп. шт. 6 95 Выз. 22-Выз. 10 кОм 34 11 Исп. шт. 1-Клемма приб. «Л»-АБ6 9 МТр 7-С4-0,5 НЕП 6-1 НЕП 4-1,5 НЕП 3-2 НЕП 3-П7 12 МТр 3-1R1-0,5 НЕП 29 27 4R2-2PK8-С8-ПЗ-2 НЕП 24 37 Разг. 32-Выз. КЗ 40 С6-Разг. 9 43 С2-АБ2-Изм. 3-Разг. 27 54 ПП2-ПП1-ПД2·11 64 ИПН 21-Зумм. Т4 81 Выз. 10 кОм 6-Зумм. Т25 88 Выз. 21-Выз. 25-Выз. 10 кОм 30-С5 7Кb 23-ПЛ2-СТ 10-АБ5			ПП23—ПП5—Изм. 21
70		53	
75		60	
83			
85 Выз. 4—ПЛ21—ПЛ3 92 ТКв 4—СТ 29—Исп. шт. 6 95 Выз. 22—Выз. 10 кОм 34 11 Исп. шт. 1—Клемма приб. «Л»—АБ6 9 МТр 7—С4—0,5 НЕП 6—1 НЕП 4—1,5 НЕП 3—2 НЕП 3—П7 12 МТр 3—1R1—0,5 НЕП 29 27 4R2—2PK8—С8—ПЗ—2 НЕП 24 37 Разг. 32—Выз. КЗ 40 С6—Разг. 9 43 С2—АБ2—Изм. 3—Разг. 27 1ПП2—ПП1—ПД2·11 64 ИПН 21—Зумм. Т4 81 Выз. 10 кОм 6—Зумм. Т25 88 Выз. 21—Выз. 25—Выз. 10 кОм 30—С5 90 ТКЬ 23—ПЛ2—СТ 10—АБ5			
92			
95 Выз. 22—Выз. 10 кОм 34 11 Исп. шт. 1— Клемма приб. «Л»—АБ6 9 МТр 7—С4—0,5 НЕП 6—1 НЕП 4—1,5 НЕП 3—2 НЕП 3—П7 12 МТр 3—1R1—0,5 НЕП 29 27 4R2—2PK8—С8—П3—2 НЕП 24 37 Разг. 32—Выз. КЗ 40 С6—Разг. 9 43 С2—АБ2—Изм. 3—Разг. 27 1ПП2—ПП1—ПД2·11 64 ИПН 21—Зумм. Т4 81 Выз. 10 кОм 6—Зумм. Т25 88 Выз. 21—Выз. 25—Выз. 10 кОм 30—С5 90 ТКЬ 23—ПЛ2—СТ 10—АБ5			
11 Исп. шт. 1— Клемма приб. «Л»—АБ6  9		1	
9			
12			
27 4R2-2PK8-C8-П3-2 НЕП 24 37 Pasr. 32-Выз. K3 40 C6-Рasr. 9 43 C2-АБ2-Изм. 3-Рasr. 27 ПП2-ПП1-ПД2·11 64 ИПН 21-Зумм. Т4 81 Выз. 10 кОм 6-Зумм. Т25 88 Выз. 21-Выз. 25-Выз. 10 кОм 30-С5 7Kb 23-ПЛ2-СТ 10-АБ5			МТР 7 — C4 — 0,5 НЕП 6—1 НЕП 4—1,5 НЕП 3—2 НЕП 3—П7
37			
40		1	Page 32 Pro V2
43			
54 ПП2-ПП1-ПД2·11 64 ИПН 21-Зумм. Т4 81 Выз. 10 кОм 6-Зумм. Т25 88 Выз. 21-Выз. 25-Выз. 10 кОм 30-С5 7 Кb 23-ПЛ2-СТ 10-АБ5			
64 ИПН 21—Зумм. Т4 81 Выз. 10 кОм 6—Зумм. Т25 88 Выз. 21—Выз. 25—Выз. 10 кОм 30—С5 7 ТКb 23—ПЛ2—СТ 10—АБ5			
81 Выз. 10 кОм 6—Зумм. Т25 88 Выз. 21—Выз. 25—Выз. 10 кОм 30—С5 7 ТКb 23—ПЛ2—СТ 10—АБ5			
88 Выз. 21—Выз. 25—Выз. 10 кОм 30—С5 ТКb 23—ПЛ2—СТ 10—АБ5			
90 TKb 23 – ПЛ2 – CT 10 – AБ5			
3110 1100			TKb 23—ПЛ2—СТ 10—АБ5

